FICHE PRODUIT



Bandelettes de contrôle pour Anioxyde 1000

Référence : SOC-6244

Description du produit

Bandelettes de contrôle pour Anioxyde 1000

Les **bandelettes de contrôle pour Anioxyde 1000** ont été élaborées pour permettre un **contrôle du taux d'acide péracétique** dans les bains de trempage reconstitués d'Anioxyde 1000, lors de la désinfection de dispositifs médicaux.

Mode d'emploi

Tremper la bandelette pendant une seconde, la sortir en la secouant pour éliminer l'excès de liquide, puis effectuer la **lecture après 10 secondes**. Ne jamais interpréter un résultat obtenu plus de 15 secondes après trempage.

Conditionnement

Pour la fréquence d'utilisation, se reporter au mode d'emploi de l'étiquette de l'Anioxyde 1000. Conditionnement : tube de 50 bandelettes de contrôle. Respectez les précautions d'emploi.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18616-bandelettes-de-controle-anioxyde-1000.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.