

Pochette pour le transport d'échantillons biologiques

Réf. SOC-POCHISOL



Pochette pour le transport d'échantillons biologiques. Les pochettes isolantes et anti-choc sont utilisés pour le transport d'échantillons biologiques ou de petit matériel et peuvent contenir un mini pack froid. (FREEZPACKMINI);

- Couleur: bleu;
- Dimensions: 255 x 185 x 40 mm ;
- Vendu à l'unité.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration