



\* TOUT en **INOX 304 L** pour une hygiène et un nettoyage parfaits.

*DIMENSIONS hors tout replié : L 2000 mm x l 630 mm x H 990 mm*

#### ◆ **FONCTION ÉLEVATRICE**

\* Chariot élévateur avec **pompe hydraulique** à pied pour la montée et commande au pied pour la descente (système de sécurité pour une descente douce).

\* Chariot hydraulique **double croisillon**

- Hauteur **mini 330 mm** et hauteur entre le sol et les rails

- Hauteur **maximum 2000 mm** entre le sol et les rails

- Entre-Axes des rails pour civières normalisées CE : **535 mm**

*Tout à fait adapté aux cellules réfrigérantes 2 /3 ou 4 corps superposés.*

\* 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 équipées de freins.

\* Système de blocage de la civière sur le chariot.

#### ◆ **FONCTION TRANSPORT**

\* Grâce à ses roues pivotantes, ce chariot est très maniable.

#### ◆ **FONCTION LAVAGE CORPS**

\* Les rails sont inclinés jusqu'à 1 mètre de hauteur, ce qui permet de réaliser les soins.

