

Brancard à pieds escamotables (caisson funéraire), Modèle BRAN001

Réf. SOC-BRAN001



Le brancard à pieds escamotables permet le transport des corps dans le caisson avant et après la mise en bière.

Cet équipement fabriqué entièrement en inox de qualité 304L possède un plateau incurvé en pointe de diamant avec réserve. Le plateau est équipé de sangles avec attaches rapides pour maintenir le corps lors des transferts.

Le piètement escamotable en inox avec verrouillage par 2 vérins à gaz est très silencieux et facilite la descente et la montée du brancard dans le caisson.

Roues de 150mm de diamètre à bandage souple dont 2 avec freins. (Facilite le passage des seuils de porte, ascenseurs, gravillons ...)

➤ Dimensions: L 2000 x P 600 x H 235/710.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration