

Caisson de transport avant et après mise en bière, Modèle CONT100

Réf. SOC-CONT100



Ce caisson de transport avant et après mise en bière permet le transport d'un corps ou d'un cercueil grâce à son rail adapté et son système de blocage performant. Cet équipement dispose d'un espace intérieur tout utile (pas d'évaporateur à l'intérieur). La porte est disponible avec ouverture hayon, à droite ou à gauche. La solution hayon est plus pratique car elle facilite le travail des porteurs. Le groupe frigorifique peut être placé à droite, à gauche ou même au fond du caisson. Celui-ci fonctionne en 12 et en 230 V et dispose de plusieurs sécurités électroniques (surtensions, sous-alimentations...). Un régulateur électronique avec affichage digital assure un bon contrôle de la température. La caisse est en polyester avec isolant en polyuréthane de 70mm d'épaisseur. Le caisson est équipé d'un brancard à pieds escamotables référence SOC-BRAN001.

- Dimensions : L 890 + 230 (groupe) x P 2200 à 2300 x H 750.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration