

Pulvérisateur 500 ml

Ref. SOC-PULVOC500



Pulvérisateur 500 ml; Constitué:

- D'un support moulé en polystyrène anti-choc,
- D'un pulvérisateur en polyéthylène vide pouvant contenir 500 ml de solution ophtalmique ou d'eau distillée.
- Le pulvérisateur est muni d'une oeillère avec couvercle, pour un lavage rapide et aisé des yeux afin d'enlever toutes substances ou corps étrangers et prévenir tout endommagement des capacités visuelles
- L'oeillère est munie:
 - d'une soupape automatique pour le retour de l'air empêchant le reflux du liquide dans le flacon,
 - d'un disque percé qui brise le jet d'eau de façon à offrir un lavage doux et uniforme,
 - d'un tube pour l'évacuation du liquide de lavage déjà utilisé.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration