

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Broyeur et stérilisateur intégré
de déchets hospitaliers,
Capacité 25 L

Broyeur et Stérilisateur intégré de déchets hospitaliers, Capacité 25L

Réf. SOC-ISS25L



Description du broyeur et stérilisateur intégré de déchets hospitaliers, Capacité 25L

Le Broyeur-Stérilisateur des déchets hospitaliers ; Modèle ISS 25 L réalise le broyage et la stérilisation à la vapeur des déchets dans un seul récipient.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Description du broyeur et stérilisateur intégré de déchets hospitaliers, Capacité 25L

Le récipient comporte un arbre à entraînement motorisé avec des lames de broyage et d'écrasement qui réduisent la taille et le volume des déchets.

- **Facile à faire fonctionner**- Il n'est pas nécessaire d'avoir de qualifications techniques spéciales.
- **Sain pour l'environnement** - Les déchets broyés sont réduits à 1/5 de leur volume original sans émettre de substances nocives.
- **Rentable** - Fonctionnement et entretien peu coûteux
- **Totalement sûr** - Les portes à blocage automatique empêchant toute interruption non autorisée.
- **Efficace** - Une seule unité suffit pour un laboratoire, une clinique ou un hôpital de taille moyenne.
- **Compact** - Pièce de seulement 3 x 4 m si nécessaire.
- **Facilement et rapidement installé** - Facilité d'adaptation et d'intégration dans le système de gestion des déchets des hôpitaux.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques du broyeur et stérilisateur intégrés de déchets hospitaliers,

Capacité 25L

Dimensions de la chambre intérieure x profondeur	260 x 482 mm
Volume de la chambre	25 l
Dimensions extérieures (L x H x P)	1070 x 1025 x 725 mm
Poids approximatif	280 kg
Déchets usinables moyens kg	5-7,5 kg/h *
Alimentation électrique**	3 phases, 380-400 V, 50/60 Hz
Puissance avec générateur de vapeur	12 kW
Cycles de stérilisation offerts	Déchets 134 °C / Textiles non coupés 134 °C / déchets spéciaux 134 °C / verre 134 °C
Test et autres cycles offerts	Test dynamique / cycle de nettoyage
Écran tactile	À ACL 5,7 po avec graphiques couleur
Boîtier	Acier peint
Porte de chambre	Système de verrouillage automatique de la porte avec fonctionnalités de sécurité avancées

* Dépend de la densité des déchets.

** Réglables selon les différents systèmes de tension.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration