

## ARMOIRE VITREE HAUTE VITRES COULISSANTE A CLE

**Ref : SOC- 604661**



Cette armoire vitrée est adaptée pour contenir des médicaments, des outils et autres petits objets, avec 4 portes coulissantes ;

Sa structure est faite en tôle d'acier d'une épaisseur de 0,6 mm à 0,8 mm, laminée à froid par décapage, peinte avec des poudres époxy blanches ;

Les fond et côtés sont en tôle ;

Cette armoire vitrée est divisée en 2 sections indépendantes, supérieures et inférieures, avec serrure et clé, chacune avec 2 portes coulissantes en verre taillé de 5 mm d'épaisseur et 2 étagères internes en verre dépoli et dépoli réglables sur crémaillères, fixées au corps de la vitrine, pour un total de 4 étagères.

L'armoire vitrée repose sur 4 pieds en tôle avec patins en caoutchouc antidérapants.

L'Assemblage et soudage sont faits par points réalisés avec des machines électroniques de soudage par points avant peinture.

### **Caractéristiques de l'armoire vitrée 4 étages**

**Cette armoire est livrée assemblée, hors verre ;**

- volume environ 0,60 m3.
- Dimensions hors tout environ ( LxlxH) 80x37x193 cm.
- Poids net environ 53 kg.
- Couleur standard : blanc